Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CH List	Smart / List
Source	AV / Input / RDS	P+	CH+ / Page+
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Netflix	Shift + Red / Netflix /
3	3	Home	Shift + Menu /
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Info	Info / Angle
7	7	Return	Back / Return
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
TTX/MIX	Text / Goto	Left	Left
PRE-CH	Fav / Marker / PC	Right	Right
Vol +	Vol +	Enter	OK
Vol -	Vol -	Red	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer	Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer		
ALARM	Alarm	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /		
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
⏮	<</I<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
⏭	>>/>>I	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		