Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Bright- Sys	TUNE- << / Tune-	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Bright + Mode	TUNE+ >> / Tune+	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Update	LIST SMART Smart / List	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
0/10	HDMI - SAT 0 0	Color + P. Std	FORMAT PICTURE Picture / Format
1	TV 1 1	Color - S. Std	TITLE SOUND Sound / Title
2	DVD 2 2	Menu Up	Up
3	CD - STB 3 3	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
4	VIDEO 4 4	Subt. List	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
5	TAPE 5 5	Sleep Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer
6	TUNER 6 6	Return TV	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /
7	AUX - HDD 7 7	Menu video	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
8	USB 8 8	Text	GOTO TEXT Text / Goto
9	BLUETOOTH 9 9	Txt Expand	SIZE ZOOM Zoom / Size
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	TV/AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
Chan. Down	CH PAGE CH- / Page-	Menu	HOME MENU Menu / Home
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	On/Off	Power
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Display	MEDIA DISPLAY Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu Left		Left		
OK Enter	OK	OK		
Menu Right		Right		
Menu Down		Down		
Back	RETURN BACK	Back / Return		
Volume+	VOL +	Vol +		
Chan. Up	CH PAGE +	CH+ / Page+		
Volume-	VOL −	Vol -		