Mandis shop

JVC HR-D300

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV PR-	CH- / Page-
PR-	Left
TV P-	Down
TV PR+	CH+ / Page+
PR+	Right
TV P+	Up
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://all-remote-controls.nl/de/JVC/1065143-95721-ersatzfernbedienung-fur-JVC-HR-D300.html