Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FUNCTION M	Function M	VOL –	Vol -
COND M	Cond M	+ VOL	Vol +
ON	On		Power
LAST M	Last M	LIST SMART	Smart / List
VIDEO OFF MUTING	Video Off	FORMAT PICTURE	Picture / Format
STEP/SLOW	Step/Slow-	CH PAGE –	CH- / Page-
STEP/SLOW	Step/Slow+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
2	2	DVD 2	2
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ENTER SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
--/--- +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTTL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
TOP MENU Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
ENTER Enter	OK OK		
Play	SLOW Play / Slow		
Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ >> / Tune+		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open / Close	Eject / Surround	Down	Down
ON	Power	Return	Back / Return
STDBY	Shift + Power	Setup	Setup / OPT /
Audio	Audio / Lang I/II	Video Off	Display / Media
Angle	Info / Angle	Muting	Mute / Dimmer
Subtitle	Subtitle / EQ	I<<	I<< / Preset-
Last M	Smart / List	Play	Play / Slow
Top Menu	D. Menu / Top	>>I	>>I / Preset+
Menu	Menu / Home	<<	<< / Tune-
CH+	CH+ / Page+	Stop	Stop / Hold
Up	Up	>>	>> / Tune+
Vol +	Vol +	◁ I	Shift + << /
CH-	CH- / Page-	Pause	Pause / Step / Freeze
Left	Left	II >	Shift + >> /
Enter	OK	Repeat	Green / APP / Repeat
Right	Right	Random	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -	A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
--/--- +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
ENTER SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open / Close	Eject / Surround	Audio Sel	Audio / Lang I/II
On	Power	Display	Display / Media
Standby	Shift + Power	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
< Input Selector	I<< / Preset-		
Input Selector >	>>I / Preset+		
CH+	CH+ / Page+		
Up	Up		
Vol +	Vol +		
CH-	CH- / Page-		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Setup	Setup / OPT /		
Muting	Mute / Dimmer		