Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SCAN	Scan	LIST SMART	Smart / List
DIM	DIM	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO RDS	RDS/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ALBUM	Album Up		Up
	Album Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
I<		PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
LOUDNESS	Loudness	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CLOCK	Clock	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TREBLE	Treble	+ CH PAGE	CH+ / Page+
BASS	Bass	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SHIFT	Shift	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Stop	Stop / Hold
Mode	Picture / Format	>I	>>I / Preset+
Scan	Smart / List	<<	<< / Tune-
DIM	D.Menu / Top	>>	>> / Tune+
Timer	Shift + Sleep / Timer	Loudness	Subtitle / EQ
Eject	Eject / Surround	Clock	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer	Vol +	Vol +
Menu	Menu / Home	Vol -	Vol -
RDS/Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Album Up	Up	Treble	CH+ / Page+
Album Down	Down	Bass	CH- / Page-
Right	Right	1	1
Left	Left	2	2
OK	OK	3	3
I<	I<< / Preset-	4	4
Pause	Pause / Step / Freeze	5	5
Play	Play / Slow	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SHIFT	Shift	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SCAN	Scan	LIST SMART	Smart / List
DIM	DIM	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO RDS	RDS/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ALBUM	Album Up		Up
	Album Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
I<		PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
LOUDNESS	Loudness	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CLOCK	Clock	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TREBLE	Treble	+ CH PAGE	CH+ / Page+
BASS	Bass	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD·STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SHIFT	Shift	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
Mode		Picture / Format	
DIM		D.Menu / Top	
Sleep		Sleep / Timer	
Scan		Smart / List	
Timer		Shift +	Sleep / Timer
Menu		Menu / Home	
RDS/Info		Info / Angle	
Mute		Mute / Dimmer	
Loudness		Subtitle / EQ	
Clock		Display / Media	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Treble		CH+ / Page+	
Bass		CH- / Page-	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Pause		Pause / Step / Freeze	
I<		I<< / Preset-	
>>		>> / Tune+	
Stop		Stop / Hold	
>I		>>I / Preset+	
OK		OK	
Album Up		Up	
Album Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Program		TV/Radio /	
Eject		Eject / Surround	
Shift		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Power DAB/FM	Shift + Power
Scan DAB/FM	Shift + Smart / List
OK DAB/FM	Shift + OK
Album Up	Shift + Up
Album Down	Shift + Down
Right DAB/FM	Shift + Right
Mode DAB/FM	Shift + Picture / Format
Left DAB/FM	Shift + Left
Menu DAB/FM	Shift + Menu /
RDS/Info	Shift + Info / Angle
1 DAB/FM	Shift + 1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2 DAB/FM	Shift + 2
3 DAB/FM	Shift + 3
4 DAB/FM	Shift + 4
5 DAB/FM	Shift + 5
6 DAB/FM	Shift + 6
7 DAB/FM	Shift + 7
8 DAB/FM	Shift + 8
9 DAB/FM	Shift + 9
0 DAB/FM	Shift + 0
I< DAB/FM	Shift + I<< / Preset-
>I DAB/FM	Shift + >>I / Preset+
<< DAB/FM	Shift + << /
>> DAB/FM	Shift + >> /
Program	Shift + TV/Radio / Program
Shift DAB/FM	Shift + AV / Input / RDS