Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Vol +
	Play Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
	AV Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol - Tv	SHIFT +	Shift + Vol -
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	Vol +	VOL	Vol +
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	Vol -	VOL	Vol -
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
0	0	HDMI-SAT 0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
USB iPod	iPod/USB	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RADIO EXT-IN	Ext-In/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SEARCH	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SEARCH	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SURROUND	Surround	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
START	Start	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Top Menu/Direct Navigator	D. Menu / Top		
Up	Up		
Functions	Display / Media		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Menu/Play List	Menu / Home		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Setup/-CH Select	Setup / OPT /		
W.SRD	Zoom / Size		
FL Display/-Slee	Info / Angle		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		