Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Back		Back / Return
	Menu		Menu / Home
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	OK		OK
	Mute		Mute / Dimmer
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Mode	MEDIA DISPLAY Display / Media		
TV	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /		
Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		