Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	[≡♦] / F. P.	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	[≡i] / Index	Info / Angle
[ ] / Picture	Picture / Format	[≡+] / Hold / Still	Shift + Picture / Format
[♪] / Sound	Audio / Lang I/II	[≡] / Tv / Text	Text / Goto
Set Up	Setup / OPT /	OO	D. Menu / Top
Right	Right	[+] / Aspect	Zoom / Size
Up	Up	[ ] / Multiwindo	Display / Media
Left	Left	1	1
Down	Down	2	2
Vol -	Vol -	3	3
Vol +	Vol +	4	4
[+]	Smart / List	5	5
Tv / AV	AV / Input / RDS	6	6
Red	Red / Netflix / Search	7	7
Green	Green / APP / Repeat	8	8
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	9	9
Blue	Blue / Prime Video / Random	0 / VCR	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
C	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear	>> DVD	SHIFT + ▶ — Shift + Right
-/--	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	STR VCR/DVD	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Play VCR	SLOW ▶ — Play / Slow	?/Help VCR/DVD	TITLE SOUND — Sound / Title
Stop VCR	HOLD ■ — Stop / Hold		
<< VCR	TUNE- ◀◀ — << / Tune-		
>> VCR	TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+		
Rec VCR	REC MODE ● — Rec / Rec Mode		
Power VCR	SHIFT + ⏻ — Shift + Power		
Power DVD	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List		
Direct Tv Rec	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /		
N VCR/DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
Pause/Step VCR	STEP-FREEZE ⏸ — Pause / Step / Freeze		
Play DVD	OK — OK		
Stop DVD	SHIFT + ▼ — Shift + Down		
Programe- VCR	CH PAGE − — CH- / Page-		
<< DVD	SHIFT + ◀ — Shift + Left		
Programe+ VCR	CH PAGE + — CH+ / Page+		