Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO I/II	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
5	4	VIDEO 4	4
6	5	TAPE 5	5
7	6	TUNER 6	6
9	7	AUX-HDD 7	7
0	8	USB 8	8
-/--	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	0	HDMI-SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SLEEP	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
JUMP	Jump	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	FAV. CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
OK	OK	OK	OK
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
P-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
P+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
D.SETUP	Red/D. Setup	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT	Green/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Yellow/Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
GOTO	Blue/Goto	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DTV/RADIO	[=+] / DTV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
USB	[=♦] / USB	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PVR	[=?] / PVR	LIST SMART	Smart / List
FAV. CH	[=i] / FAV. CH	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P.SIZE	P. Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /