Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Power TV	SHIFT + Power
Tv Vol +	Vol +
Open/Close	Eject / Surround
AV Input TV	AV / Input / RDS
Tv Vol -	Vol -
Internet	Smart / List
1	1
2	2
3	3
Skype	SHIFT + APP / Shift + Green / APP /
4	4
5	5
6	6
3D	SHIFT + 3 / Shift + 3
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
PIP	Picture / Format
Cancel	SHIFT + EXIT / Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0
Audio	Audio / Lang I/II
Secondary	Sound / Title
<< Search	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Search >>	>> / Tune+
I << Skip	I << / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
Skip >>I	>>I / Preset+
Status	Info / Angle
Stop	Stop / Hold
Exit	Exit / Cancel / Clear
Pop-Up Menu	Display / Media
Top Menu	D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up		
Home	Menu / Home		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Option	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		