Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-
	Down		Down
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+
REV	REV	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	FWD	TUNE+	>> / Tune+
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CLEAR C	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CHP/Time	Setup / OPT /		
Display	Display / Media		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
◁I Step	CH- / Page-		
Step II▷	CH+ / Page+		
Disc Side A/B	D.Menu / Top		
Last Memo	Fav / Marker / PC		
Condition	Zoom / Size		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Title		Sound / Title
	Menu		Menu / Home
	Return		Back / Return
	Up		Up
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		OK
	Prev		I<< / Preset-
	Down		Down
	Next		>>I / Preset+
	REV		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	FWD		>> / Tune+
	Mode		Picture / Format
	Pause		Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop / Hold
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Angle		Info / Angle
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
C	Clear		Exit / Cancel / Clear
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
+10	+10		Guide / EPG / -/--
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Program		TV/Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CHP/Time	Setup / OPT /		
Display	Display / Media		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
◁I Step	CH- / Page-		
Step II▷	CH+ / Page+		
Disc Side A/B	D.Menu / Top		
Last Memo	Fav / Marker / PC		
Condition	Zoom / Size		