| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TXT | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| I/II | I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| PIP | PIP | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| S.P. | S.P. | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | [+] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | [?] | RETURN BACK | Back / Return |
| P.P. | P.P. | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| FORMAT | Format | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| HELP | Help | ANGLE INFO | Info / Angle |
| OFF | Off | | Power |
| P | Up | | Up |
| P | P+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| V | Left | | Left |
| V | Vol - | VOL | Vol - |
| V | Right | | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| V | Vol + | VOL | Vol + |
| P | Down | | Down |
| P | P- | CH PAGE | CH- / Page- |
| SOUND | Red/ Sound | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| PICTURE | Green/ Picture | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| OVER VIEW | Yellow/ Over View | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| OTHERS | Blue/ Others | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TV | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / Program |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |