Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Bright	Picture / Format	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Text	Text / Goto	Blue	Blue / Prime Video / Random
Rotate	Smart / List	Vol +	Vol +
Hold	Stop / Hold	P+	CH+ / Page+
Subpage	Setup / OPT /	Mute	Mute / Dimmer
Reveal	D.Menu / Top	Vol -	Vol -
Subtitle	Subtitle / EQ	P-	CH- / Page-
Up	Up	1	1
End	Exit / Cancel / Clear	2	2
Left	Left	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5
Audio	Audio / Lang I/II	6	6
Down	Down	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Red	Red / Netflix / Search	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Back / Return		
0	0		
Input	AV / Input / RDS		