Mandis shop

RRMCGA235AWSA

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STAND-BY	On/Standby		Power
STANDARD	Standard	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CINEMA/GAME	Cinema/Game	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SPORT	Sport	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
NEWS	News	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer Level Down	CH PAGE	CH- / Page-
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer Level	CH PAGE	CH+ / Page+
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -
BASS/TREBLE	Bass/Treble	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
DIMMER	Dimmer	TITLE SOUND	Sound / Title
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LINE	Line	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ON/STAND-BY	On/Standby Tv	SHIFT +	Shift + Power
CHANNEL	Channel Up Tv		Up
VOLUME	Volume+ Tv		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIGITAL 1	Digital 1	TV 1	1
INPUT	Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CHANNEL	Channel Down		Down
VOLUME	Volume- Tv		Left
DIGITAL 2	Digital 2	DVD 2	2