Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Display	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer	PBC	Smart / List
Open/Close	Eject / Surround	Title	Sound / Title
Setup	Setup / OPT /	Menu	Menu / Home
N/P	Picture / Format	Up	Up
DVD/DVB/Card	AV / Input / RDS	Left	Left
1	1	Enter	OK
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Search	Shift + Red / Netflix /
5	5	Mark	Fav / Marker / PC
6	6	Program	Shift + TV/Radio / Program
7	7	Zoom	Zoom / Size
8	8	Stop	Stop / Hold
9	9	Pause	Pause / Step / Freeze
0/10	0	Play	Play / Slow
10+	Guide / EPG / -/--	Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Vol -	Vol -		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Angle/Scan	Info / Angle		
Tv/Radio/A-B	TV/Radio /		
TTX/3D	Text / Goto		
Red/FAV/Step	Red / Netflix / Search		
Green/Del/Slow	Green / APP / Repeat		
Yellow/Pro/V-Mod	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/EPG/Repea	Blue / Prime Video / Random		
A1	+ Shift + 1		
A2	+ Shift + 2		
A3	+ Shift + 3		