Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Color +	Right
C/PH+	CH+ / Page+
><	Fav / Marker / PC
Vol -	Vol -
Color -	Left
C/PH-	CH- / Page-
Return	Back / Return
4	4
5	5
2	2
3	3
0/AV	0
1	1
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
7	7
Input/[=]	AV / Input / RDS
CH/[◘]	Zoom / Size
P/[♦]	TV/Radio /
P1/[?]	Audio / Lang I/II
P2/[+]	Subtitle / EQ
100	Guide / EPG / -/--
Ant +	>> / Tune+
Tune+	Shift + >> /
☼+	Up
Contrast +	>>I / Preset +
Ant -	<< / Tune-
Tune-	Shift + << /
☼-	Down
Contrast -	I<< / Preset -
Ant 1-2	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[*]	Info / Angle		
Norm	Green / APP / Repeat		
AUX	Shift + 7		
Tone	Blue / Prime Video / Random		
CR	Display / Media		
AV tc	Yellow / YouTube / Repeat		
dt	Smart / List		
TTX	Text / Goto		
Power	Power		
M	Rec / Rec Mode		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Color +	Right
P/CH+	CH+ / Page+
><	Fav / Marker / PC
Vol -	Vol -
Color -	Left
P/CH-	CH- / Page-
Return	Back / Return
4	4
5	5
2	2
3	3
0/AV	0
1	1
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
7	7
Input/[=]	AV / Input / RDS
CH/[◘]	Zoom / Size
P/[♦]	TV/Radio /
P1/[?]	Audio / Lang I/II
P2/[+]	Subtitle / EQ
100	Guide / EPG / -/--
Ant +	>> / Tune+
Tune+	Shift + >> /
☼+	Up
Contrast +	>>I / Preset +
Ant -	<< / Tune-
Tune-	Shift + << /
☼-	Down
Contrast -	I<< / Preset -
Ant 1-2	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[*]	Info / Angle		
Norm	Green / APP / Repeat		
AUX	Shift + 7		
Tone	Blue / Prime Video / Random		
CR	Display / Media		
AV tc	Yellow / YouTube / Repeat		
dt	Smart / List		
TTX	Text / Goto		
Power	Power		
M	Rec / Rec Mode		