Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Browse	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	Text	Text / Goto
Update	Play / Slow	Input	AV / Input / RDS
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Up	Up
Tone-	<< / Tune-	Info	Info / Angle
Contrast-	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Contrast+	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Store Text	Sound / Title	Menu Right	Right
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Off/Tim	Eject / Surround	Back	Back / Return
Color+ P.Std	Picture / Format	Volume+	Vol +
Txt Expand	Zoom / Size	Output	Smart / List
Sleep Timer	Sleep / Timer	Chan.Up	CH+ / Page+
Return TV	TV/Radio /	Volume-	Vol -
Menu video	D.Menu / Top Menu	Display	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Chan. Down	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Shift + Power
Rotate Text	Shift + Text /
AV 2	Shift + AV / Input / RDS
TV/AV	Shift + Display / Media