Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CD 1	1
Function	Menu / Home	TUNER 1	Shift + 1
Volume-	Vol -	CD 2	2
Volume+	Vol +	TUNER 2	Shift + 2
Effect	D.Menu / Top	CD 3	3
GEQ	Audio / Lang I/II	TUNER 3	Shift + 3
Smart EQ	Subtitle / EQ	CD 4	4
ST Wide	Eject / Surround	TUNER 4	Shift + 4
Flat	Sound / Title	CD 5	5
Sound Jog -	CH- / Page-	TUNER 5	Shift + 5
Sound Jog+	CH+ / Page+	CD 6	6
CD PGM	TV/Radio /	TUNER 6	Shift + 6
TUNER Band	Info / Angle	CD 7	7
TUNER FM	Display / Media	TUNER 7	Shift + 7
CD Random	Blue / Prime Video / Random	CD 8	8
SFC Mode	Red / Netflix / Search	TUNER 8	Shift + 8
PGM Mode	Green / APP / Repeat	CD 9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TUNER 9	SHIFT + 9 Shift + 9	TAPE1 Rev. Play	Left
CD 10/0	0 0	TAPE1 Play	Right
TUNER 10	SHIFT + 0 Shift + 0	TAPE2 Rev. Play	SHIFT + Left Shift + Left
CD >10	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	TAPE2 Play	SHIFT + Right Shift + Right
TUNER 11	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	TAPE1 <<	Down
CD Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	TAPE1 >>	Up
TUNER 12	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	TAPE2 <<	SHIFT + Down Shift + Down
CD Disc	REC MODE Rec / Rec Mode	TAPE2 >>	SHIFT + Up Shift + Up
CD Stop	HOLD Stop / Hold	TAPE1 Stop	OK OK
CD Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	TAPE2 Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
CD Play	SLOW Play / Slow	TAPE2 Pause	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return
TUNER Scan	LIST SMART Smart / List	TAPE2 Stop	SHIFT + OK Shift + OK
CD Hi-Lite	FORMAT PICTURE Picture / Format	Wake-Up	GOTO TEXT Text / Goto
CD I<<	PRESET- I<< / Preset-	Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Tuner Station -	TUNE- << / Tune-	Timer Snooze	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
CD >>I	PRESET+ >>I / Preset+	Timer Snooze	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Tuner Station +	TUNE+ >> / Tune+		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CD 1	1
Function	Menu / Home	TUNER 1	Shift + 1
Volume-	Vol -	CD 2	2
Volume+	Vol +	TUNER 2	Shift + 2
Effect	D.Menu / Top	CD 3	3
GEQ	Audio / Lang I/II	TUNER 3	Shift + 3
Smart EQ	Subtitle / EQ	CD 4	4
ST Wide	Eject / Surround	TUNER 4	Shift + 4
Flat	Sound / Title	CD 5	5
Sound Jog -	CH- / Page-	TUNER 5	Shift + 5
Sound Jog+	CH+ / Page+	CD 6	6
CD PGM	TV/Radio /	TUNER 6	Shift + 6
TUNER Band	Info / Angle	CD 7	7
TUNER FM	Display / Media	TUNER 7	Shift + 7
CD Random	Blue / Prime Video / Random	CD 8	8
SFC Mode	Red / Netflix / Search	TUNER 8	Shift + 8
PGM Mode	Green / APP / Repeat	CD 9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TUNER 9	SHIFT + 9 (BLUETOOTH) Shift + 9	TAPE1 Rev. Play	Left
CD 10/0	0 (HDMI - SAT) 0	TAPE1 Play	Right
TUNER 10	SHIFT + 0 (HDMI - SAT) Shift + 0	TAPE2 Rev. Play	SHIFT + Left Shift + Left
CD >10	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	TAPE2 Play	SHIFT + Right Shift + Right
TUNER 11	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	TAPE1 <<	Down
CD Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	TAPE1 >>	Up
TUNER 12	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	TAPE2 <<	SHIFT + Down Shift + Down
CD Disc	REC MODE Rec / Rec Mode	TAPE2 >>	SHIFT + Up Shift + Up
CD Stop	HOLD Stop / Hold	TAPE1 Stop	OK OK
CD Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze	TAPE2 Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
CD Play	SLOW Play / Slow	TAPE2 Pause	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return
TUNER Scan	LIST SMART Smart / List	TAPE2 Stop	SHIFT + OK Shift + OK
CD Hi-Lite	FORMAT PICTURE Picture / Format	Wake-Up	GOTO TEXT Text / Goto
CD I<<	PRESET- I<< / Preset-	Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Tuner Station -	TUNE- << / Tune-	Timer Snooze	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
CD >>I	PRESET+ >>I / Preset+	Timer Snooze	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Tuner Station +	TUNE+ >> / Tune+		