Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Lang	Audio / Lang I/II
0	0
TXT	Text / Goto
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Home	Menu / Home
P-	CH- / Page-
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
i	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		