Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PR.LIST	PR. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
PIC.MODE	Pic Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DNR	DNR	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MTS	MTS	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	HOLD	>> / Hold	TUNE+	>> / Tune+
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
FAV	FAV	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /				
AUDIO	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
SIZE	Play/Pause / Siz	SLOW	Play / Slow				
SIZE	Play/Pause / Siz	SHIFT +	SIZE / ZOOM Shift + Zoom/				
SIZE	Play/Pause / Siz	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
REVEAL	Stop / Reveal	HOLD	Stop / Hold				
EPG	EPG	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
INFO	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle				
TEXT	I<< / Text	GOTO / TEXT	Text / Goto				
TEXT	I<< / Text	PRESET-	I<< / Preset-				
INDEX	>>I / Index	PRESET+	>>I / Preset+				
SUBPAGE	<< / Subpage	TUNE-	<< / Tune-				
HOLD	>> / Hold	SHIFT +	HOLD Shift + Stop / Hold				