Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Angle		Info / Angle
	Video Adjust		Smart / List
	Setup		Setup / OPT /
	Menu		Menu / Home
	Display		Display / Media
	Top Menu		D. Menu / Top
	Up		Up
	Return		Back / Return
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	I <<		I << / Preset-
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	◁I Step/Slow		CH- / Page-
	Step/Slow II ▷		CH+ / Page+
	1		1
	2		2
	3		3
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	4		4
	5		5
	6		6
	+10		Guide / EPG / -/--
	7		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LAST MEMORY	Last Memory	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CONDITION MEMORY	Condition Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung