Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AVR Power On	Power
AVR Power Off	Shift + Power
Cable/Sat	Shift + 0
Disc	Shift + 2
DVR	Shift + 3
Radio	Shift + 6
Tv	Shift + 1
USB	Shift + 8
Game	Shift + 4
Media Server	Shift + 9
Network	Shift + 5
AUX	Shift + 7
Audio Effects	Audio / Lang I/II
Video Modes	Picture / Format
Surround Modes	Eject / Surround
1	1
2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Last	Back / Return
0	0
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH Page	CH/Page Up	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
CH Page	CH/Page Down	CH PAGE	CH- / Page-
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
AVR	AVR	LIST SMART	Smart / List
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Disc Power On	Power
Disc Power Off	Shift + Power
Disc	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Last	Back / Return
0	0
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Disc Menu	D.Menu / Top
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
I<<	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON Device	DVR Power On		Power
DVR	DVR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
>9 0	0	HDMI - SAT 0	0
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH Page	CH/Page Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CH Page	CH/Page Down	CH PAGE -	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AVR Power On		Power	
AVR Power Off		Shift	+ Power
Cable/SAT		Shift	+ 0
Disc		Shift	+ 2
DVR		Shift	+ 3
Radio		Shift	+ 6
TV		Shift	+ 1
USB		Shift	+ 8
Game		Shift	+ 4
Media Server		Shift	+ 9
Network		Shift	+ 5
AUX		Shift	+ 7
Audio Effects		Audio / Lang I/II	
Video Modes		Picture / Format	
Surround Modes		Eject / Surround	
1		1	
2		2	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Last		Back / Return	
0		0	
Back/Exit		Exit / Cancel / Clear	
Up		Up	
Menu		Menu / Home	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Red		Red / Netflix / Search	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH Page	CH/Page Up	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
CH Page	CH/Page Down	CH PAGE	CH- / Page-
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
AVR	AVR	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer