Mandis shop

Optoma IR2804

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
←/Source	<< / Tune-
→/Re-Sync	>> / Tune+
Keystone-	I<< / Preset-
Keystone+	>>I / Preset+
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
←?	Back / Return
Vol+	Vol+
R	Smart / List
Page Up	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
L	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Page Down	CH- / Page-
1/Brightness	1
2	2
3/Zoom	3
4/HDMI	4
5/Freeze	5
6/AV Mute	6
7/S-Video	7
8/VGA	8
9/Video	9

https://all-remote-controls.nl/de/Optoma/1066383-82137-ersatzfernbedienung-fur-Optoma-IR2804.html