Mandis shop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV	TV/ Radio /
TV	Shift + 1
VT	Text / Goto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer
⋊	Pause / Step / Freeze
Dis	Display / Media
00:00	Rec / Rec Mode
VT-	Down
VT+	Up
A	D. Menu / Top
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+
⟳	Back / Return
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
[=+]	Stop / Hold
[=>]	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
?	?	SLOW	Play / Slow
[>=]	[>=]	TUNE-	<< / Tune-
F-	F-		Left
F+	F+		Right
[-]	[-]	ANGLE INFO	Info / Angle
[♦]	[♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
→	→	LIST SMART	Smart / List
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
M	M	HOME MENU	Menu / Home
Lock	Lock	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung