Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
CD DIRECT	CD Direct	CD-STB 3	3
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME-	Volume-	VOL −	Vol -
VOLUME+	Volume+	+ VOL	Vol +
CD	CD Disc	SURROUND ⏏	Eject / Surround
CD ▷	CD Play	SLOW ▶	Play / Slow
DAT	DAT	VIDEO 4	4
GEQ ON/OFF	GEQ On/Off	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
⏮	CD I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	CD >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏸	CD Pause	STEP·FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	CD Stop	HOLD ■	Stop / Hold
DECK I ◁	Deck I Rev Play	◀	Left
DECK I ▷	Deck I Play	▶	Right
DECK II ◁	Deck II Rev Play	SHIFT +	◀ Shift + Left
DECK II ▷	Deck II Play	SHIFT +	▶ Shift + Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
◀◀	Deck I <<	▼	Down
▶▶	Deck I >>	▲	Up
◀◀	Deck II <<	SHIFT +	▼ Shift + Down
▶▶	Deck II >>	SHIFT +	▲ Shift + Up
PHONO	PHONO	DVD 2	2
■	Deck I Stop	OK	OK
⏸	DECK II Pause	SHIFT +	STEP·FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step /
■	Deck II Stop	SHIFT +	OK Shift + OK
SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REC	DECK II Rec	SHIFT +	REC MODE ● Shift + Rec / Rec Mode
TUNER	TUNER	TUNER 6	6
BAND MPX	BAND	LIST SMART	Smart / List
BAND MPX	MPX	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STATION − TUNING	Tuning-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
STATION − TUNING	Station-	CH PAGE −	CH- / Page-
STATION − TUNING	Station-	SHIFT +	PRESET- ⏮ Shift + I << / Preset-
STATION + TUNING	Tuning+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Station+	CH+ / Page+
Station+	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
CD DIRECT	CD Direct	CD-STB 3	3
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME-	Volume-	VOL −	Vol -
VOLUME+	Volume+	+ VOL	Vol +
CD	CD Disc	SURROUND ⏏	Eject / Surround
CD ▷	CD Play	SLOW ▶	Play / Slow
DAT	DAT	VIDEO 4	4
GEQ ON/OFF	GEQ On/Off	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
⏮	CD I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	CD >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏸	CD Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	CD Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◁ DECK I	Deck I Rev Pla	◀	Left
DECK I ▷	Deck I Play	▶	Right
◁ DECK II	Deck II Rev Play	SHIFT +	◀ Shift + Left
DECK II ▷	Deck II Play	SHIFT +	▶ Shift + Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
◀◀	Deck I <<	▼	Down
▶▶	Deck I >>	▲	Up
◀◀	Deck II <<	SHIFT +	▼ Shift + Down
▶▶	Deck II >>	SHIFT +	▲ Shift + Up
PHONO	PHONO	DVD 2	2
■	Deck I Stop	OK	OK
⏸	DECK II Pause	SHIFT +	STEP-FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step /
■	Deck II Stop	SHIFT +	OK Shift + OK
SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REC	DECK II Rec	SHIFT +	REC MODE ● Shift + Rec / Rec Mode
TUNER	TUNER	TUNER 6	6
BAND MPX	BAND	LIST SMART	Smart / List
BAND MPX	MPX	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STATION- TUNING	Tuning-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
STATION- TUNING	Station-	CH PAGE −	CH- / Page-
STATION- TUNING	Station-	SHIFT +	PRESET- ⏮ Shift + I << / Preset-
STATION+ TUNING	Tuning+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Station+	CH+ / Page+
Station+	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung