Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RC	RC	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	2	2	DVD 2	2
M	M	HOME MENU	Menu / Home	3	3	CD - STB 3	3
F	F	LIST SMART	Smart / List	4	4	VIDEO 4	4
	Power		Power	5	5	TAPE 5	5
E	E	MEDIA DISPLAY	Display / Media	6	6	TUNER 6	6
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle	7	7	AUX - HDD 7	7
	◷	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	8	8	USB 8	8
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Up		Up	0	0	HDMI - SAT 0	0
	Left		Left				
OK	OK	OK	OK				
	Right		Right				
	Down		Down				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
A	A	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
R	R	RETURN BACK	Back / Return				
1	1	TV 1	1				