Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down	Down
<<	<< / Tune-	Options	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Vol +	Vol +
>>	>> / Tune+	Mute	Mute / Dimmer
Stop	Stop / Hold	Vol -	Vol -
Pause	Pause / Step / Freeze	Red	Red / Netflix / Search
Source	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
Home	Menu / Home	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Format	Picture / Format	Blue	Blue / Prime Video / Random
Back	Back / Return	1	1
List	Smart / List	2	2
Up	Up	3	3
Info	Info / Angle	4	4
Left	Left	5	5
OK	OK	6	6
Right	Right	7	7
Adjust	D.Menu / Top Menu	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung