Mandis shop

SS- 8435

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Folder-	Fol der -		Down
Folder+	Fol der +		Up
	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
	Pause/ Pi ck Up	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Recal l	RETURN BACK	Back / Ret urn
CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subt i t l e / EQ
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
0	0	HDMI - SAT 0	0
	I <<	PRESET-	I << / Pr eset -
	>>I	PRESET+	>>I / Pr eset +
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9