Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	P. Std	Picture / Format
TV	TV/ Radio /	Mute	Mute / Dimmer
TV	Shift + 1	S. Std	Sound / Title
Video	Shift + 4	S. Mode	Audio / Lang I/II
Display	Display / Media	Help	Setup / OPT /
Info	Info / Angle	OK	OK
1	1	Menu	Menu / Home
2	2	Left / Vol -	Vol -
3	3	Left / Vol -	Left
4	4	Up / P+	CH+ / Page+
5	5	Up / P+	Up
6	6	Right / Vol +	Vol +
7	7	Right / Vol +	Right
8	8	Down / P-	CH- / Page-
9	9	Down / P-	Down
Zoom	Zoom / Size	Text / Mix	Text / Goto
0	0	Size	Shift + Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Reveal	<< / Tune-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
YEllow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Still Picture	Pause / Step / Freeze		
Tim / Sub Code	Subtitle / EQ		
AV Link Stop	Stop / Hold		
AV Link Rec	Rec / Rec Mode		