Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	VCR/TV	AV / Input / RDS
Audio Out	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Play	Play / Slow	Menu Up	Up
Pause	Pause / Step / Freeze	Mon/TV	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	Menu Left	Left
Record	Rec / Rec Mode	OK Enter	OK
Rewind	<< / Tune-	Menu Right	Right
F. Forward	>> / Tune+	Exit	Exit / Cancel / Clear
Prev.	I<< / Preset-	Menu Down	Down
Next	>>I / Preset+	Index Pict+	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II	Show View	Smart / List
Eject/Reverse	Eject / Surround	Tracking+	CH+ / Page+
Timer/Record	Sleep / Timer	Index Pict-	Vol -
Progr/C/CH	TV/Radio /	Display	Display / Media
Syst.	D.Menu / Top	Tracking-	CH- / Page-
F. Adv	Setup / OPT /	1	1
Video/Go-To	Text / Goto	2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	CD-STB 3
4	VIDEO 4
5	TAPE 5
6	TUNER 6
7	AUX-HDD 7
8	USB 8
9	BLUETOOTH 9
-/--	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
0	HDMI-SAT 0
Ch. Memo	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Skip/Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Counter Reset	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Counter Stop	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Mark Add/Del	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Rec. On/Off	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
Slow/Dpss-	SHIFT + TUNE- Shift + << /
Slow/Dpss+	SHIFT + TUNE+ Shift + >> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
T. Set/Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
Erase	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
Once	SHIFT + TV 1 Shift + 1
Daily	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
Vps/Pdc	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
Otr/A.Otr	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
Case Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
Slow Down	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
Rec/Mode	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
Auto/Track	SHIFT + USB 8 Shift + 8
Sp/Lp/Speed	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
Search Index	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /