| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| Mute | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| FAV | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TXT | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| F.LIST | F. List | LIST SMART | Smart / List |
| Media | Media | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| Recall | Recall | RETURN BACK | Back / Return |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Guide | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| VOL | Vol + | VOL | Vol + |
| Page CH | CH+ / Page+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| Info | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| Page CH | CH- / Page- | CH PAGE | CH- / Page- |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| Menu | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| Exit | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TV/RAD | TV/ RAD | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radi o / |
| Signal | Si gnal | OPT-TOOLS SETUP | Set up / OPT / |
| << | << | TUNE- << | << / Tune- |
| Pl ay | Pl ay | SLOW Play | Pl ay / Sl ow |
| Stop | Stop | HOLD Stop | Stop / Hol d |
| >> | >> | TUNE+ >> | >> / Tune+ |
| Pause | Pause | STEP-FREEZE Pause | Pause / Step / Freeze |
| Rec | Rec | REC MODE Rec | Rec / Rec Mode |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |