Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
STANDBY	Standby	SHIFT + Power	TUNE	Tune	SHIFT + TUNER 6
ON	On	Power	USB	USB	SHIFT + USB 8
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	M-XP	M-XP	SHIFT + -/-- GUIDE EPG
A	Zone A	TITLE SOUND	INPUT	Input Up	CH+ / Page+
B	Zone B	LANG I/II AUDIO	SETUP/MODE	Setup	OPT-TOOLS SETUP
A/D	A/D	NETFLIX SEARCH	MUTE	Mute	DIMMER MUTE
ATT	ATT	APP REPEAT	VOLUME +	Volume+	VOL +
SPKR A/B	SPKR A-B	YouTube REPEAT A-B	▼	Input Down	CH PAGE -
7.1	7.1	Prime Video RANDOM	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY
BD	BD	SHIFT + TAPE 5	SURR	Surr	SURROUND
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	–	Volume-	VOL –
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	TOP	Top	LIST SMART
DSS	DSS	SHIFT + BLUETOOTH 9	▲	Up	▲
TV	TV	SHIFT + TV 1	INFO	Info	ANGLE INFO
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	◀	Left	◀
CDR	CDR	SHIFT + PC FAV MARKER	ENTER	Enter	OK
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	▶	Right	▶

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TUNE	Down		Down
EXIT/MEMO	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
HT-EQ	HT EQ	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUTO 1	Auto	TV 1	1
STEREO 2	Stereo	DVD 2	2
P.DIRECT 3	P. Direct	CD-STB 3	3
SLEEP 4	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLEEP 4	Sleep	VIDEO 4	4
M-DAX 5	M-Dax	TAPE 5	5
EQ 6	EQ	TUNER 6	6
EQ 6	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LIP SYNC 7	LIP Sync	AUX-HDD 7	7
NIGHT 8	Night	USB 8	8
T.TONE CLR	T. Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
CH SEL 0	CH Sel	HDMI-SAT 0	0
V.OFF +10	V-Off	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TREBLE -	Treble-	PRESET-	I<< / Preset-
TREBLE +	Treble+	PRESET+	>>I / Preset+
CH-	CH-	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
Bass-	Bass-	TUNE-	<< / Tune-
CH+	CH+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
Bass+	Bass+	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power		Power
SETUP/MODE	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT/MEMO	Memo	LIST SMART	Smart / List
T.MODE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
P.SCAN	Play	SLOW	Play / Slow
BAND	Stop	HOLD	Stop / Hold
T.DISP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PTY	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
F.DIRECT	<<	TUNE-	<< / Tune-
P.LOCK	>>	TUNE+	>> / Tune+
AUTO 1	1	TV 1	1
STEREO 2	2	DVD 2	2
P.DIRECT 3	3	CD-STB 3	3
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLEEP 4	4	VIDEO 4	4
M-DAX 5	5	TAPE 5	5
EQ 6	6	TUNER 6	6
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
LIP SYNC 7	7	AUX-HDD 7	7
NIGHT 8	8	USB 8	8
D.EQ/VOL 9	9	BLUETOOTH 9	9
T.TONE CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH SEL 0	0	HDMI-SAT 0	0
V.OFF +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-		
CH+	CH+ / Page+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE I/⏻	Power	⏻	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
–	Volume-	VOL –	Vol -
TUNE	Tune+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PRESET	Preset-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Preset+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TUNE	Tune-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
EXIT/MEMO	Memo	LIST SMART	Smart / List
T.MODE	T. Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
P.SCAN	P. Scan	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
BAND	Band	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUTO 1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STEREO 2	2	DVD 2	2
P.DIRECT 3	3	CD-STB 3	3
SLEEP 4	4	VIDEO 4	4
M-DAX 5	5	TAPE 5	5
EQ 6	6	TUNER 6	6
LIP SYNC 7	7	AUX-HDD 7	7
NIGHT 8	8	USB 8	8
D.EQ/VOL 9	9	BLUETOOTH 9	9
T.TONE CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH SEL 0	0	HDMI-SAT 0	0
CAT-	CAT-	CH PAGE –	CH- / Page-
CAT+	CAT+	+ CH PAGE	CH+ / Page+