Mandis shop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	FM/AM	SHIFT + 6	Shift + 6
	CD/DVD	SHIFT + 3	Shift + 3
	CD/DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
	Video 1	SHIFT + 1	Shift + 1
	Video 2	SHIFT + 4	Shift + 4
	Sleep		Sleep / Timer
	Preset-		CH- / Page-
	Preset-	SHIFT +	Shift + I<< / Preset-
	Preset+		CH+ / Page+
	Preset+	SHIFT +	Shift + >>I / Preset+
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Volume-		Vol -
	Volume+		Vol +
	Play		Play / Slow
	Pause / Step		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	I<< << / Skip-		I<< / Preset-
	>> >>I / Skip+		>>I / Preset+
	Prog		TV/Radio /
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Test Tone		Text / Goto
	Sound Mode		Sound / Title
	By Pass		Yellow / YouTube / Repeat

Mandis shop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up	Marker	Fav / Marker / PC
Level	Picture / Format	Title	Shift + Sound / Title
Delay	D. Menu / Top	Clear	Exit / Cancel / Clear
Left	Left	Search	Red / Netflix / Search
Enter	OK	>> Fwd /	>> / Tune+
Right	Right		
Display	Display / Media		
Return	Back / Return		
Down	Down		
Set-Up	Setup / OPT /		
Menu	Menu / Home		
S-Title	Subtitle / EQ		
Angle	Info / Angle		
Audio	Audio / Lang I/II		
Rev << / Slow Scaner-	<< / Tune-		
Repeat A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Zoom	Zoom / Size		