Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power / ATT	Power	1	1
Disp	Display / Media	2	2
Up	CH+ / Page+	3	3
I <</ Down	I << / Preset-	Setup	Setup / OPT /
>>I / Up	>>I / Preset+	Aspect	Picture / Format
Down	CH- / Page-	Return	Back / Return
<<	<< / Tune-	4	4
>>	>> / Tune+	5	5
Vol +	Vol +	6	6
2nd Vol +	Shift + Vol +	Top M	D. Menu / Top
Source	AV / Input / RDS	Up	Up
Vol -	Vol -	Menu	Menu / Home
2nd Vol -	Shift + Vol -	7	7
Play	Play / Slow	8	8
Pause	Pause / Step / Freeze	9	9
Phone	Guide / EPG / -/--	Left	Left
Band/ Stop	Stop / Hold	Enter	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
▷	Right	▶	Right		
*	*	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
#	#	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
OSD	OSD	LIST SMART	Smart / List		
▽	Down	▼	Down		
DUAL	Dual	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
DIRECT CLR	Direct CLR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
SURROUND	Sorround	SURROUND ⏏	Eject / Surround		