Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
DVD / Analog 6CH	Shift + 2
TV	Shift + 1
CD	Shift + 3
Tape / Monitor	Shift + 5
DVD Recorder	Shift + 7
VCR	Shift + 4
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Volume+	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Disc / Direct Tuning	Smart / List
0	0
≧10 / -/--	Guide / EPG / -/--
Volume-	Vol -
I<< / <<	I<< / Preset-
>> / >>I	>>I / Preset+
Tuner / Band	Display / Media
Tuner / Band	Shift + 6
Muting	Mute / Dimmer
Up	Up
Menu / Play List	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Subwoofer	Subtitle / EQ
Test	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
◄ / -	CH- / Page-		
► / +	CH+ / Page+		
Multi Rear	D. Menu / Top		
Level	Info / Angle		
Effect	Sound / Title		
Stereo / 2CH Mx OFF	Red / Netflix / Search		
Dolby PL II	Green / APP / Repeat		
DTS	Yellow / YouTube / Repeat		
SFC	Blue / Prime Video / Random		