Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Info	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	Options	Shift + Setup / OPT / Tools
Pause	Pause / Step / Freeze	Up	Up
Rec	Rec / Rec Mode	Left	Left
<<	<< / Tune-	OK	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
>>	>> / Tune+	Back	Back / Return
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Down	Down
Setup	Setup / OPT /	List	Smart / List
Format	Picture / Format	Vol +	Vol +
Sources	AV / Input / RDS	Mute	Mute / Dimmer
Home	Menu / Home	CH+	CH+ / Page+
Tv/Exit	Exit / Cancel / Clear	Vol -	Vol -
Red	Red / Netflix / Search	CH-	CH- / Page-
Green	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue	Blue / Prime Video / Random	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		