Mandis shop

Sony RMT-DS11

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power		Pause		Pause / Step / Freeze
	TC Reset		Exit / Cancel / Clear		Rec		Rec / Rec Mode
	Display		Display / Media		<</ REW		<< / Tune-
	Data Code		Shift + Display / Media		Play		Play / Slow
	Search Select		AV / Input / RDS		>>/ FF		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-		Stop		Stop / Hold
	>>I		>>I / Preset+				
	Menu		Menu / Home				
	↑		Up				
	Set		Setup / OPT /				
	↓		Down				
	<<		CH- / Page-				
	>>		CH+ / Page+				
	x1/10		Red / Netflix / Search				
	x1/3		Green / APP / Repeat				
	x1		Yellow / YouTube / Repeat				
	x2		Blue / Prime Video / Random				