Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Colour-	TUNE-	<< / Tune-
	Colour+	TUNE+	>> / Tune+
	Brightness/DX-	PRESET-	I<< / Preset-
	Brightness/DX+	PRESET+	>>I / Preset+
	Blue/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Red/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Green/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	0/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Peri	LIST SMART	Smart / List
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0/AV	HDMI-SAT 0	0
	Red/Picture	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/Timer	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow/Format	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat		
RADIO Blue/Audio	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
Yellow/Format	SHIFT + FORMAT PICTURE: Shift + Picture / Format		
TV-GUIDE A/B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Brightness/DX-	I<< / Preset-
Brightness/DX+	>>I / Preset+
Blue/Audio	Audio / Lang I/II
Red/Picture	Picture / Format
Green/Timer	Sleep / Timer
TXT	Text / Goto
Up	Up
i	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
Peri	Smart / List
P+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/AV	0
Red/Picture	Red / Netflix / Search
Green/Timer	Green / APP / Repeat
Yellow/Format	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Audio	Blue / Prime Video / Random
Yellow/Format	Shift + Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV-GUIDE A/B A/B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/AV		0
	Up		Up
	P+		CH+ / Page+
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Left		Left
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK		OK
	Down		Down
	P-		CH- / Page-
	i		Info / Angle
	TXT		Text / Goto
	A/B		Yellow / YouTube / Repeat
	Red/Picture		Red / Netflix / Search
	Red/Picture		Picture / Format
	Green/Timer		Green / APP / Repeat
	Green/Timer		Sleep / Timer
	Blue/Audio		Blue / Prime Video / Random
	Blue/Audio		Audio / Lang I/II
	Brightness/DX-		I<< / Preset-
	Brightness/DX+		>>I / Preset+
	Mute		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
P+	CH+ / Page+		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
P-	CH- / Page-		
Rec	Rec / Rec Mode		
TXT / Exit	Text / Goto		
TXT / Exit	Exit / Cancel / Clear		
A/B	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		