Mandis shop

MAJ-R90

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
⏻/ON	Power/On	⏻	Power
INFO/BIT-SEL	Info/Bit-Sel	ANGLE INFO	Info / Angle
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
PLAY/ PAUSE	Play	SLOW ▶	Play / Slow
PLAY/ PAUSE	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol+
STOP/ BAND	Stop/Band	HOLD ■	Stop / Hold
⏮ -TUNING	I<</Tuning/File-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	Volume-	VOL −	Vol-
⏭ G/FILE+	Tuning/File+/>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
ALBUM / PR −	Album/Preset-	CH PAGE −	CH- / Page-
M / PRESET +	Album/Preset+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
FIND/DAS	Find/Das	LIST SMART	Smart / List
RDS/REPEAT	RDS/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PTY/RANDOM	PTY/Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FM MODE/INTRO	FM Mode/Intro	OK	OK
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SLEEP/TIMER	Sleep/Timer	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MEMO/CLK ADJ	Memo/CLK.ADJ	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /

https://all-remote-controls.nl/de/Sanyo/1067335-83731-ersatzfernbedienung-fur-Sanyo-MAJ-R90.html