Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	Menu Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	Info	Info / Angle
H/V Play	Play / Slow	Menu Left	Left
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Menu Right	Right
East	Rec / Rec Mode	Clear	Exit / Cancel / Clear
Tune-	<< / Tune-	Menu Down	Down
Tune+	>> / Tune+	Volume+	Vol +
West	I << / Preset-	TV/SAT	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	CH/Page+	CH+ / Page+
View	Picture / Format	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
TV/SAT	TV/Radio /	CH/Page-	CH- / Page-
Erase	D.Menu / Top	1. ?	1
SAT Sky	Setup / OPT /	2abc	2
Help	Text / Goto	3def	3
TV	AV / Input / RDS	4ghi	4
Store	Menu / Home	5jkl	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6mno	6		
7pqrsm	7		
8tuv	8		
9wxyz	9		
Guide Pilote	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
FAV Pref.	Fav / Marker / PC		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
TV	SHIFT + 1	Shift + 1	
Video	SHIFT + 4	Shift + 4	