Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Input Select	AV / Input / RDS
DVD/CD	Shift + 1
SAT/TV	Shift + 2
Video1/Video2	Shift + 3
DVR1/DVR2	Shift + 4
iPod/CD-R	Shift + 5
Tuner/Multi In	Shift + 6
1/Sleep	1
2/Video Sel	2
3/Analog ATT	3
4/SR+	4
5/Dimmer	5
6/S. Retriever	6
8	8
Top Menu	D. Menu / Top
Up/Tune Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu/T. Edit	Menu / Home
Setup/Guide/PTY Search	Setup / OPT /
Left/←ST	Left
Enter	OK
Right/ST→	Right
Down/Tune	Down
Return/Band	Back / Return
Vol + Tv Control	Shift + Right
Power Tv Control	Shift + Power
CH+ Tv Control	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
Vol - Tv Control	Shift + Left
Input Select Tv Control	Shift + AV / Input / RDS
CH- Tv Control	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Status	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SIGNAL SEL Signal Sel	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SBch SBch	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
STEREO Stereo	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
THX THX	GOTO TEXT Text / Goto		
STANDARD Standard	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
ADV SURR Adv. Surr	FORMAT PICTURE Picture / Format		
PHASE Phase	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
MCACC MCACC	SIZE ZOOM Zoom / Size		
S.DIRECT S. Direct	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Source/System		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	·/+10/D.Access/A V. Parameter		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Enter/Class/Disc, H Level		Fav / Marker / PC
	Up/Tune Up		Up
	Menu/T.Edit		Menu / Home
	Setup/PTY Search		Setup / OPT /
	Left/←ST		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Enter		OK
	Right/ST→		Right
	Down/Tune		Down
	Return/Band		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	I<<<MPX/B		I<< / Preset-
	Pause/EON/C		Pause / Step / Freeze
	Disp/Audio		Info / Angle
	Status		Display / Media