Mandis shop

Sharp HTSB140

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
Optical	Play / Slow		
Mute	Mute / Dimmer		
AUX	Pause / Step / Freeze		
BT	Stop / Hold		
HDMI ARC	Rec / Rec Mode		
Vol +	Vol +		
I <	Left		
Play/Pause/Pai	OK		
>I	Right		
Vol -	Vol -		
News	Exit / Cancel / Clear		
Movie	Down		
Music	Back / Return		

https://all-remote-controls.nl/de/Sharp/10646-9558-ersatzfernbedienung-fur-Sharp-HTSB140-1050157.html