Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/Radio		TV/Radio /
	Input		AV / Input / RDS
	Q.Menu		Menu / Home
	[ ]/Ratio		Picture / Format
	Subtitle		Subtitle / EQ
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Guide		Guide / EPG / -/--
	0		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Q.View		Smart / List
	Vol +		Vol +
	FAV		Fav / Marker / PC
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Info		Info / Angle
	P-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Recent		Zoom / Size
	Home		Shift + Menu /
	My APPS		Display / Media
	Text		Text / Goto
	Up		Up
	T.Opt		Setup / OPT /
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back	Back / Return		
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
AD/*	Audio / Lang I/II		
Live Menu	D. Menu / Top		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		