Mandis shop

Samsung AH5902759A

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	☼	HOME MENU	Menu / Home
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Right		Right
	Down		Down
Surround	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SMART MODE	Smart Mode	LIST SMART	Smart / List
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Vol +	VOL +	Vol +
	Bass+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
BASS	Bass-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung