Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STANDBY	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
DIGEST	Digest	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV MODE	Tv Mode	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH+	Up		Up
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	OK	OK	OK
	Down		Down
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
LANGUAGE	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
LANGUAGE	Language	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
AUDIO	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PAUSE	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
TELETEXT	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		