| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | SOURCE | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | SLEEP | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | T / S | LIST SMART | Smart / List |
| | POS. | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | POWER | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| V.FORMAT | V. FORMAT | SHIFT + | FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TV/RADIO | TV / RADIO | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / Program |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | UP | | Up |
| INFO | INFO | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | LEFT | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | RIGHT | | Right |
| MENU | MENU | HOME MENU | Menu / Home |
| | DOWN | | Down |
| EXIT | EXIT | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| SUB | SUB. | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| PIC MODE | PIC. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | RED | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | GREEN | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | YELLOW | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | BLUE | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | VOL+ | VOL + | Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | MUTE | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P | PAGE UP | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | VOL- | VOL − | Vol - |
| TEXT | TEXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| P | PAGE DOWN | CH PAGE − | CH- / Page- |
| RECALL | RECALL | RETURN BACK | Back / Return |
| AUDIO | AUDIO | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SAT | SAT | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| HELP | HELP | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | REW | TUNE- << | << / Tune- |
| | PLAY | SLOW ▶ | Play / Slow |
| | FWD | TUNE+ >> | >> / Tune+ |
| | REC | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | PAUSE | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| | STOP | HOLD ■ | Stop / Hold |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |