Mandis shop

VODA001

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Rec	Rec / Rec Mode
TV	TV/Radio /
TXT	Text / Goto
Home	Menu / Home
Up	Up
i	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Vol+	Vol+
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
W	Display / Media
P-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
EPG	Guide / EPG / -/--
0	0

https://all-remote-controls.nl/de/VODAFONE/1067874-91668-ersatzfernbedienung-fur-VODAFONE-VODA001.html