Mandis shop

Thomson MC200BT

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
Mode		FORMAT PICTURE	Picture / Format
Eject		SURROUND	Eject / Surround
Alarm		MEDIA DISPLAY	Display / Media
Clock		SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
Sleep/Snooze		TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Stop		HOLD	Stop / Hold
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Play		SLOW	Play / Slow
Vol +		VOL +	Vol +
I<<		PRESET-	I<< / Preset-
>>I		PRESET+	>>I / Preset+
Vol -		VOL –	Vol -
Prog/Preset		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
EQ		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Random		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ST		TITLE SOUND	Sound / Title
+10		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

https://al-remotecontrols.nl/de/Thomson/1679-979-ersatzfernbedienung-fur-Thomson-MC200-MC200BT.html