| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| CH.LIST | CH. List | LIST SMART | Smart / List |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | [=] | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| CH | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| | Micro | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| FREE | Free | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| SPORTS | Sports | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| deezer | deezer | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / | | |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + | NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix / | | |
| prime video | prime video | SHIFT + | Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime | | |
| YouTube | YouTube | SHIFT + | YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube / | | |
| Rakuten TV | Rakuten TV | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| M+ | M+ | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| mitele | mitele | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |