Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Eco	Power	Stereo	Audio / Lang I/II
1	1	Intro	Info / Angle
2	2	RDS	AV / Input / RDS
3	3	Rec-Pause	Rec / Rec Mode
Demo-Dim	Picture / Format	I<</Tuning-	<< / Tune-
4	4	Preset Down	I<< / Preset-
5	5	>>I/Tuning+	>> / Tune+
6	6	Play	Play / Slow
CLK-Timer	Shift + Sleep / Timer	Pause	Pause / Step / Freeze
7	7	Preset Up	>>I / Preset+
8	8	CD	Shift + 3
9	9	Tuner	Shift + 6
TMR On-Off	Text / Goto	Tape	Shift + 5
0	0	@	Shift + Display / Media
Repeat	Green / APP / Repeat	Band-APP	TV/Radio /
Display	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Sleep	Sleep / Timer	Prog/Set/Clear	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home		
BOOK MARK	Bookmark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
FILE SEARCH	File Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
PLAYLIST	Playlist	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
◁	Left	◀	Left		
▽	Down	▼	Down		
△	Up	▲	Up		
▷	Right	▶	Right		
OK	OK	OK	OK		
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
X-BASS	X-Bass	TITLE SOUND	Sound / Title		
VOLU ▽	Volume -	VOL −	Vol -		
OLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol +		